

# Handleiding Nespresso

## Stap 1

Spoel het waterreservoir om en vul het daarna met drinkwater. U kunt het waterreservoir aan het deksel optillen.

## Stap 2

Schakel de machine aan. Indicatielichtjes knipperen: opwarmen gedurende 25 seconden. Lichtjes constant: gereed.

## Stap 3

Plaats de capsuleklem in de geopende stand en leg een *Nespresso* capsule in de klemhouder.

## Stap 4

Sluit de capsuleklem vervolgens en plaats een kopje onder de koffie-uitloop.

Let op: Capsuleklem nooit openen tijdens gebruik.

## Stap 5

U kunt het waterreservoir aan het deksel optillen.

## Stap 6

Spoel het waterreservoir om, voordat u het vult met drinkwater.

## Stap 7

Schakel de machine aan. Lichtjes van de twee koffietoetsen en het opvangbakje knipperen: machine warmt op gedurende circa 25 seconden. Lichtjes branden constant: gereed.

## Stap 8

Plaats een bakje onder de uitloop en druk op de lungo toets om de machine door te spoelen. Herhaal deze handeling drie maal.

## Stap 9

Tijdens het opwarmen kunt u op de lungo of Espresso toets drukken terwijl de lichtjes knipperen. De koffie zal beginnen te lopen zodra de machine gereed is.

## Stap 10

Wanneer u een receptiënglas gebruikt, dient u het lekrooster in een verticale stand te plaatsen. Het rooster zal automatisch terugklappen wanneer u het glas verwijdert, zodat er geen druppels op de ondergrond terechtkomen.

## Stap 11

Druk op de Espresso (40 ml.) of lungo (110 ml) toets. De bereiding stopt automatisch. Om vroegtijdig te stoppen of juist meer koffie in het kopje te laten lopen, drukt u de toets nogmaals in.

## Stap 12

Verwijder het kopje. Beweeg de capsuleklem omhoog en sluit deze om de gebruikte capsule in het capsuleopvangbakje te laten vallen.

