

Gebruiksaanwijzing combimagnetron



1. Multifunctionele knop om de verschillende standen in te stellen
2. Temperatuur/tijd knop + of – (tijd/warmte) instellen
3. Start knop
4. Selectie knop
5. Annuleringsknop
6. Terug knop

Combimagnetron instellen

- Met de multifunctionele knop kunt u de gewenste verwarmingsmethode instellen.
- Met de thermostaatknop kunt u de temperatuur of de grillstand instellen.

Om de combimagnetron uit te schakelen, kunt u de startknop indrukken om te pauzeren en de annuleringsknop om helemaal te stoppen.

Tijdfuncties instellen

U kunt de bereidingstijd van uw gerecht instellen. Wanneer de tijdsduur afgelopen is, wordt de combimagnetron automatisch uitgeschakeld. De bereidingstijd wordt op deze wijze niet ongewild overschreden.

- Met de multifunctionele knop kunt u de gewenste verwarmingsmethode instellen.
- De “select” knop (4) indrukken.

De verwarmingsmethode is nu ingesteld.

- Met de thermostaatknop kunt u de temperatuur of de grillstand instellen.
- De “select” knop (4) indrukken.

De temperatuur is nu ingesteld.

- Met de “tijd” (2) knop + of – kunt u nu de tijdsduur instellen.

De tijdsduur is nu ingesteld.

- Druk op “start” (3) knop om te starten.

Na enkele seconden start de oven. Op het display kunt u het verloop van de tijdsduur aflezen.

- Als u de tijdsduur tussentijds wilt veranderen kan dit met de temperatuur/tijd knop. Na enkele seconden wordt de verandering overgenomen.
- Als de tijdsduur is afgelopen klinkt er een signaal. De combimagnetron verwarmt nu niet meer. Op het display staat 0:00. De combimagnetron schakelt zichzelf dan uit. Hierna volgt een afkoelproces, dit is heel normaal.