

Magnetron/ oven

De knop micro: Met deze functie kunt u maaltijden opwarmen.

1. Druk de knop micro herhaaldelijk in om het gewenste energievermogen te krijgen.
2. Draai vervolgens de instelknop naar de juiste positie om de gewenste tijd in te stellen.
3. Als laatste drukt u op de knop start.

De magnetron heeft ook een oven functie

Het bereidingsproces verloopt bij een wat lagere temperatuur dan bij traditionele bereidingswijzen. Als bijvoorbeeld de aangegeven temperatuur bij een traditionele oven 200 graden is, moet men deze oven instellen op 175 graden. Open de oven niet tijdens het koken. Hierdoor daalt de temperatuur.

1. Druk de "forced air" knop verschillende malen in totdat de gewenste temperatuur bereikt is.
2. Draai aan de instelknop totdat deze de vereiste tijd aangeeft.
3. Druk op de start knop.

Let op: voor het afbakken van broodjes dient u de forced air knop te gebruiken.