

Schließen:

Verwenden Sie den Griff, um das Stoff auszurollen. Drücken und drehen Sie die Kugelkappe vorsichtig nach unten und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um den Stoff zu verriegeln.

Öffnen:

Drücken und drehen Sie die Kugelkappe vorsichtig nach unten und drehen Sie sie nach links, um das Stoff zu entriegeln. Verwenden Sie den Griff, um das Stoff zurückzurollen.

