


DVD-speler

De stereo-set in de woonkamer is tevens de DVD-speler.

- Selecteer op de afstandsbediening van uw stereo-set de functie 'DISC/USB' bij de Philips set en 'CD/DVD' bij de set van het merk Kenwood.
- Plaats een disc in de schijflade
- Zet uw televisie aan op een willekeurige televisiezender.
- Drukt u op de 'input' knop  op de afstandsbediening van de televisie.
- Selecteer nu met de pijltoetsen de optie 'AV1'
- De DVD is nu zichtbaar op uw televisiescherm.

