

Gebruiksaanwijzing Nespresso koffiemachine

Voor de Nespresso koffiemachine maakt u gebruik van speciale koffiecups. Deze zijn onder andere te koop in onze streekshop.

- Spoel het waterreservoir om en vul het daarna met drinkwater.
- Druk op de knop met het kleine kopje (Espresso) en/of het grotere kopje (Lungo) om de machine in te schakelen.
Als het lampje knippert is de machine aan het opwarmen, dit duurt ca. 25 seconden.
Brand het indicatielampje constant, dan is de machine klaar voor gebruik.
- Open de capsuleklem helemaal en plaats een Nespresso capsule in de klemhouder.
- Sluit de capsuleklem en plaats een kopje onder de koffie-uitlaat.
- Druk op de knop Espresso (40 ml) of Lungo (110ml) om de koffie te zetten.
- Plaats de capsuleklem omhoog en weer omlaag om de capsule uit te werpen in het opvangbakje voor de capsules.



* De hoeveelheid water die wordt toegevoegd kunt u handmatig instellen. U houdt tijdens het zetten van de koffie de Espresso of Lungo knop ingedrukt tot u de gewenste hoeveelheid koffie heeft. Dit is dan de nieuwe standaard.