

Gebruiksaanwijzing Oven



Ovenfunctie gebruiken

Nadat het apparaat is ingeschakeld verschijnt de voorgestelde verwarmingsmethode met temperatuur. U kunt deze instelling direct met de toets start/stop starten.

- U kunt met de draaiknop de verwarmingsmethode verwarmen.
- Met de pijl > kunt u naar temperatuur gaan
- Met de draaiknop kunt u vervolgens de temperatuur veranderen.
- De toets start/stop indrukken.

Na het gebruik van de oven start deze met een automatisch koelprogramma. Het kan enige tijd duren voor het apparaat is afgekoeld. In de tussentijd hoort u de ventilatoren draaien. De verlichting is uitgeschakeld.