


Senseo



1 Vul het waterreservoir met koud water tot de **MAX**-aanduiding en plaats het terug in de machine.

Giet nooit melk, koffie, heet water of koolzuurhoudend water in het waterreservoir.

- ☞ MIN: minimale hoeveelheid water voor het zetten van 1 kopje SENSEO® koffie.
- ☞☞ MIN: minimale hoeveelheid water voor het zetten van 2 kopjes SENSEO® koffie.
- Met een vol reservoir kunt u meerdere keren SENSEO® koffie zetten (tot 5 kopjes met de HD7810 en de HD7812 of tot 10 kopjes met de HD7811). Hierdoor is het niet nodig het waterreservoir elke keer te vullen wanneer u koffie wilt zetten.

2 Druk op de aan/uitknop .

Het indicatielampje knippert wanneer het water wordt opgewarmd. Het opwarmen duurt ongeveer 90 seconden.



- ▶ De koffiemachine is klaar voor gebruik wanneer het indicatielampje continu brandt.

3 Beweeg de hendel omhoog om het deksel te ontgrendelen.

4 Open het deksel.

5 Plaats eerst de juiste padhouder in de machine.


Opmerking: Zorg dat de padhouder schoon is en dat het zeefje in het midden niet verstopt is, bijvoorbeeld met koffiekorrels.

- ▶ Wanneer u 1 kopje SENSEO® koffie wilt zetten, gebruik dan 1 coffee pad in combinatie met de 1-kops padhouder  en de 1-kops knop .

- ▶ Wanneer u 2 kopjes SENSEO® koffie tegelijkertijd wilt zetten, gebruik dan 2 coffee pads in combinatie met de diepere 2-kops padhouder  en de 2-kops knop .

6 Plaats vervolgens de SENSEO® coffee pad(s) netjes in het midden van de padhouder met de bolle zijde naar beneden.

Opmerking: Gebruik de SENSEO® coffee pads van Douwe Egberts die speciaal zijn gemaakt voor uw SENSEO® koffiemachine voor een volle, ronde smaak.

- ▶ Plaats 1 SENSEO® coffee pad in de 1-kops padhouder .



- ▶ Plaats 2 SENSEO® coffee pads in de 2-kops padhouder ☞☞.

Opmerking: Zorg ervoor dat de koffie in de pad(s) gelijkmatig is verdeeld en druk de pad(s) licht aan in de padhouder.

Opmerking: Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in de SENSEO® machine, aangezien hierdoor de machine verstopt raakt.

- 7** Sluit het deksel en vergrendel de hendel.

Controleer altijd of het deksel goed is vergrendeld. Duw de hendel helemaal naar beneden totdat deze vastklikt.

Begin nooit koffie te zetten met een geopend deksel. Het deksel dient volledig vergrendeld te zijn.

- 8** Plaats een of twee kopjes onder de openingen van de koffietuit.

De kopjes die u gebruikt, moeten een inhoud van ten minste 150 ml hebben. Gebruik geen kopjes die te groot zijn, omdat de koffie dan sneller afkoelt.

- 9** Druk op de knop met het aantal kopjes SENSEO® koffie dat u wilt zetten.

- ☞ voor 1 kopje
- ☞☞ voor 2 kopjes

- ▶ De SENSEO® koffiemachine begint te werken.

- De machine doseert automatisch de optimale hoeveelheid water.
- U kunt het koffiezetten altijd onderbreken door op de aan/uitknop Ⓞ te drukken. Zet u de machine daarna weer aan, dan maakt de machine de onderbroken koffiezetcyclus echter niet af.

Verwijder het waterreservoir niet tijdens het koffiezetten, want hierdoor gaat de machine lucht aanzuigen. Als dit gebeurt, wordt de volgende kop slechts gedeeltelijk gevuld.