

Vaatwasser

Open de deur en schakel het apparaat in met de ON- toets.

Vul het doseerbakje, dit is het linker (grote) vakje in de deur. Het andere vakje is alleen bestemd voor programma's met voorspoelen.

Selecteer het programma. Het laatst geselecteerde programma gaat branden, druk op de toets ► totdat het gewenste programma gaat branden.

Druk op de toets START om het programma te starten.

Wanneer u een programma wilt wijzigen doe dan het volgende: houd de toets START 2 seconden ingedrukt tot het controlelampje Start gedoofd is. Selecteer een nieuw programma en druk nogmaals op de toets START.

Open de deur vanaf nu alleen wanneer dat noodzakelijk is.

Indien het apparaat nog voor de benodigde tijd wordt uitgeschakeld en daarna weer gestart wordt, zal het programma verder gaan waar het onderbroken was.

Aan het eind van het programma hoort u een geluidssignaal. Wanneer de toets START is uitgegaan kunt u het apparaat uitschakelen d.m.v. de toets OFF.