

Gebruiksaanwijzing ventilatie

In de villa vindt u in de woonkamer een bedieningspaneel van het ventilatiesysteem. U drukt de gewenste knop in voor 3-5 seconden tot er een groen lampje kort brand. Nu is de opdracht bevestigd en begint het systeem met ventileren.

~= 'Laagstand' (30%)

~~= 'Middenstand' (60%)

~~~= 'Hoogstand' (100%)

Auto= het systeem bepaald zelf wanneer het ventileert.

*Het is mogelijk dat u de ventilatie niet hoort in de villa. Om te controleren of de ventilatie werkt, zou u buiten of in de berging het geluid van de ventilatie moeten horen.*

