

## Wasmachine & Droger

### Wasmachine

1. Trommel vullen met wasgoed.

2. Het deurtje sluiten

3. Wasmiddelen toevoegen:

A: open de wasmiddellade

B: Schud wasmiddel in de wasmiddelbakjes;

· Linker bakje: voorwas.

· Middelste bakje: wasverzachter

· Rechterbakje: Wasmiddel voor de hoofdwass

4. Kies het gewenste programma. De programma's zijn qua tijdsduur optimaal afgestemd op licht vervuild textiel. Bij erg vervuild textiel de hoeveelheid wasgoed reduceren of toets intensief wassen indrukken.

5. Indien gewenst het centrifugetoerental of zonder eind centrifugeren.

6. indien gewenst toets(en) voor programma verfijning(en) indrukken (intensief wassen, extra spoelen e.d.) Het indicatielampje van de gekozen toetsen brandt.

7. Toets START drukken.

## Droger

1. Deur openen
2. Wasgoed in lege trommel leggen
3. deur sluiten
4. programmakiezer op een programma draaien
5. Toets start/stop indrukken

Bij de keuze van een tijdprogramma programma op "20 luchten koud" of "30 warm" zetten. Toets Start/stop indrukken.

### Extra functies

Toets voorzichtig: bij temperatuurgevoelig textiel indrukken.

Toets signaal: als de toets is ingedrukt klinkt aan het einde van het programma een regelmatige piep.