

Manual Gaskamin

Welchen Gaskamin habe ich?

Anhand des Typs der Fernbedienung können Sie feststellen, welchen Gaskamin Sie haben.

Gaskamin Typ 1
Fernbedienung mit
4 Tasten

→ Weiter zu Manual 1



Gaskamin Typ 1
Fernbedienung mit
2 Tasten

→ Weiter zu Manual 2



Manual Gaskamin Typ 1

Fernbedienung

Ihre Fernbedienung sieht vielleicht anders aus, aber die Bedienung ist die gleiche. **Wir bitten Sie, die Fernbedienung nicht auf das Gasfeuer zu legen!**

Einschalten des Gaskamins

Schritt 1 - Drücken Sie auf der Fernbedienung gleichzeitig die Taste "AUS" und die Taste "Große Flamme" (siehe Abbildung) gleichzeitig gedrückt.

Schritt 2 - Sobald das Gasfeuer zu piepen beginnt, können Sie die Tasten loslassen. Dies bedeutet, dass der Zündvorgang begonnen hat.

Schritt 3 - Sie hören dann ein "TIK". Die Zündflamme ist nun angezündet. Mit der Taste "Große Flamme" können Sie nun das Gasfeuer einschalten.


Sie können das Gasfeuer immer auf der Zündflamme lassen.



Der Gaskamin zündet nicht, was kann ich tun?

Wenn Sie die oben genannten Schritte befolgt haben und der Gaskamin nicht zündet, können Sie Folgendes versuchen:

- Prüfen Sie, ob das Gasventil unter dem Gaskamin geöffnet ist. Es sollte parallel zum Rohr stehen.
- Unter dem Gaskamin sehen Sie auf der rechten Seite das Bedienfeld. Die Taste A und B sollten auf "ON" stehen (siehe Abbildung unten). Wiederholen Sie dann die obigen Schritte und versuchen Sie es erneut.



Funktioniert der Gasherd immer noch nicht? Dann kommen Sie bitte (innerhalb der Öffnungszeiten) an der Rezeption vorbei oder kontaktieren Sie uns.

Manual Gaskamin Typ 2

Fernbedienung

Wir bitten Sie, die Fernbedienung nicht auf das Gasfeuer zu legen!

Einschalten des Gaskamins

Schritt 1 - Unter dem Gaskamin befindet sich das Bedienfeld (siehe Foto). Sie können die Klappe an der Vorderseite öffnen, indem Sie sie eindrücken.



Schritt 2 - Stellen Sie beide Knöpfe wie in der Abbildung oben gezeigt ein. Also "**Taste A**" auf den Punkt und "**Taste B**" auf die Flamme.

Schritt 3 - Drücken Sie die "**Taste A**" und drehen Sie den Knopf nach rechts. Drücken Sie den Knopf und halten Sie ihn 5-10 Sekunden lang gedrückt.

Schritt 4 - Drehen Sie dann den **Taster A** nach rechts, um die große Flamme zu aktivieren. Der Gaskamin sollte sich nun einschalten. Sie können den Gaskamin von nun an mit der Fernbedienung bedienen.

Sie können das Gasfeuer immer auf der Zündflamme lassen.

Der Gaskamin zündet nicht, was kann ich tun?

Wenn Sie die oben genannten Schritte befolgt haben und der Gaskamin nicht zündet, können Sie Folgendes versuchen:

- Prüfen Sie, ob das Gasventil unter dem Gaskamin geöffnet ist. Dieser sollte parallel zum Rohr liegen.
- Wiederholen Sie dann die obigen Schritte, um es erneut zu versuchen.

Funktioniert der Gasherd immer noch nicht? Dann kommen Sie bitte (innerhalb der Öffnungszeiten) an der Rezeption vorbei oder kontaktieren Sie uns.