

Handleiding Gashaard

Welke gashaard heb ik?

Door te kijken naar het type afstandsbediening, kunt u bepalen welke gashaard u heeft.

Gashaard type 1
Afstandsbediening
met 4 knoppen

→ Ga naar handleiding 1



Gashaard type 2
Afstandsbediening
met 2 knoppen

→ Ga naar handleiding 2



Handleiding Gashaard Type 1

Afstandsbediening

Het kan zijn dat uw afstandsbediening er anders uitziet, maar de werking is hetzelfde. **Wij verzoeken u vriendelijk de afstandsbediening niet op de gashaard neer te leggen!**

Gashaard aanzetten

Stap 1 - Houd op de afstandsbediening de 'OFF'-knop en de '**Grote vlam**'-knop (zie foto) tegelijkertijd ingedrukt.

Stap 2 - Zodra u de gashaard begint te piepen, kunt u de knoppen loslaten. Dit betekent dat het ontstekingsproces is gestart.

Stap 3 - Vervolgens hoort u een "TIK"-geluid. De waakvlam is nu ontstoken. Door middel van de '**Grote vlam**'-knop kunt u de gashaard nu aanzetten.


U kunt de gashaard ten allen tijde op de waakvlam laten staan.



De gashaard gaat niet aan, wat nu?

Als u bovenstaande stappen heeft gevolgd en de gashaard gaat niet aan, kunt u de volgende dingen proberen:

- Controleer of de gaskraan onder de gashaard openstaat. Deze dient parallel aan de leiding te staan.
- Onder de gashaard ziet u aan de rechterkant het bedieningspaneel. Knop A en B dienen op "ON" te staan (zie onderstaande afbeelding). Herhaal vervolgens de stappen hierboven om het nogmaals te proberen.



Werkt de gashaard nog steeds niet? Kom dan (binnen openingstijden) langs bij de receptie of neem contact op

Handleiding Gashaard Type 2

Afstandsbediening

Wij verzoeken u vriendelijk de afstandsbediening niet op de gashaard neer te leggen!

Gashaard aanzetten

Stap 1 - Onder de gashaard bevindt zich het bedieningspaneel (zie foto). Het klepje aan de voorzijde kunt u openen door deze in te drukken.



Stap 2 - Zet beide knoppen zoals op bovenstaande foto. Dus 'Knop A' op het puntje en 'Knop B' op de vlam.

Stap 3 - Druk 'Knop A' in en draai de knop naar rechts. Houd de knop gedurende 5-10 seconden ingedrukt.

Stap 4 - Draai vervolgens 'Knop A' naar rechts voor de grote vlam. De gashaard hoort nu aan te gaan. U kunt vanaf nu de afstandsbediening gebruiken om de gashaard verder te bedienen.

U kunt de gashaard ten allen tijde op de waakvlam laten staan.

De gashaard gaat niet aan, wat nu?

Als u bovenstaande stappen heeft gevolgd en de gashaard gaat niet aan, kunt u de volgende dingen proberen:

- Controleer of de gaskraan onder de gashaard openstaat. Deze dient parallel aan de leiding te staan.
- Herhaal vervolgens de stappen hierboven om het nogmaals te proberen.

Werkt de gashaard nog steeds niet? Kom dan (binnen openingstijden) langs bij de receptie of neem contact.