

# INHOUD

---

## ***Uw afzuigkap***

---

Inleiding	4
Beschrijving	4

## ***Gebruik***

---

Bediening	5
Filters reinigen	6

## ***Onderhoud***

---

Reinigen	8
Vetfilters	9
Koolstoffilter	9
Verlichting	9

## ***Milieuaspecten***

---

Apparaat, koolstoffilter en verpakking afvoeren	10
---	----

## Inleiding

---

Met deze handleiding raakt u snel vertrouwd met de functies van dit apparaat. Lees de veiligheids- en onderhoudsinstructies van het apparaat.


*Bewaar de bedienings- en installatie-instructies ter referentie voor de toekomst.*



**Lees eerst de afzonderlijke veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gaat gebruiken!**

## Beschrijving

---



1. In- en uitschakelen en dimmen verlichting
2. Ventilator in- en uitschakelen
3. Snelheid 1
4. Snelheid 2
5. Snelheid 3
6. Intensiefstand
7. Timerfunctie/Clean Air-functie
8. Filterindicator



### Let op!

Als uw afzuigkap is uitgerust met een koolstoffilter, moet u de koolstoffilterindicatie activeren. Dit staat beschreven in 'Filters reinigen'.

## Bediening



### Verlichting in- en uitschakelen

1. Druk kort op de verlichtingstoets.  
*De verlichting gaat op maximale sterkte branden.*
2. Houd de verlichtingstoets ongeveer drie seconden ingedrukt om de verlichting te dimmen.
3. Druk kort op de verlichtingstoets om de maximale verlichting te herstellen.
4. Als u de gedimde verlichting wilt uitschakelen, houdt u de verlichtingstoets ongeveer drie seconden ingedrukt.
5. Als u de verlichting in de maximale stand wilt uitschakelen, drukt u kort op de verlichtingstoets.



2

### Afzuiging in- en uitschakelen

1. Druk kort op de aan/uit-toets.  
*De afzuigkap wordt op de laagste stand ingeschakeld.*
2. Kies de gewenste afzuiginstelling door op de desbetreffende snelheidstoets te drukken.
3. Druk op de toets Intensiefstand om de hoogste stand (boost) te kiezen (zie 'Intensiefstand inschakelen').

B

### Intensiefstand inschakelen

1. Druk kort op de toets Intensiefstand.  
*De intensiefstand (booststand 'B') blijft 6 minuten ingeschakeld. Tijdens deze periode knippert de toets Intensiefstand. Na deze periode wordt de oorspronkelijk ingestelde afzuigcapaciteit geactiveerd.*
2. Druk op de aan/uit-toets of op de toets Intensiefstand om de Intensiefstand uit te schakelen.



### Timer inschakelen

1. Druk kort op de timertoets.  
*De timertoets licht op. De afzuigkap schakelt na 15 minuten automatisch uit. Als de verlichting aan is, wordt deze automatisch uitgeschakeld als de timer afloopt.*
2. U kunt de timerfunctie tussendoor uitschakelen door nogmaals op de timertoets te drukken.



### Let op!

In de intensiefstand kunt u de timerfunctie niet inschakelen.

### Clean Air-functie:

Met de Clean Air-functie ververst u de lucht in de keuken gedurende maximaal 24 uur.

1. Schakel de afzuigkap uit door op de aan/uit-toets te drukken.
2. Houd de Clean Air-toets ongeveer drie seconden ingedrukt.

*De afzuigkap schakelt automatisch gedurende ieder uur 10 minuten in op de laagste afzuigstand.*

*Tijdens die periode brandt de aan/uit-toets continu en knipperen de toetsen Stand 1 en Clean Air.*

3. U kunt de Clean Air-functie tussendoor uitschakelen door de Clean Air-toets ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden of door de afzuigkap uit te schakelen door op de aan/uit-toets te drukken.



### Let op!

In de Intensiefstand of als de timer is ingeschakeld, kunt u de Clean Air-functie niet inschakelen.

### Toetsvergrendeling

Met de toetsvergrendeling kunt u de toetsen vergrendelen tijdens het reinigen of als kinderbeveiliging.

1. Schakel de afzuigkap uit door op de aan/uit-toets te drukken.
2. Houd de aan/uit-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat alle toetsen van links naar rechts knipperen.

*Alle toetsen zijn nu vergrendeld.*

3. Als u de vergrendeling wilt opheffen, houdt u de aan/uit-toets opnieuw ongeveer 5 seconden ingedrukt.



## Filters reinigen



### **Verzadiging vet- en koolstoffilters**

De filters moeten worden gereinigd of vervangen als de filterindicator brandt of knippert.

#### **Vetfilter**

Na 100 bedrijfsuren gaat de filterindicator knipperen.

- Reinig dan de vetfilters.

#### **Koolstoffilter**

Na 200 bedrijfsuren gaat de filterindicator knipperen.

- Vervang het koolstoffilter.

#### **Reset de filterindicator**

1. Schakel de afzuigkap uit door op de aan/uit-toets te drukken.
2. Schakel de verlichting uit door op de verlichtingstoets te drukken.  
*Reset het geheugen door kort op de filterindicatorstoets te drukken*  
*Alle indicators knipperen drie maal.*



Als uw afzuigkap is uitgerust met een koolstoffilter, moet u de koolstoffilterindicatie inschakelen.

#### **Koolstoffilterindicatie inschakelen**

1. Schakel de afzuigkap uit door op de aan/uit-toets te drukken.
2. Houd de filterindicatorstoets ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat alle toetsen tweemaal oplichten.  
*De koolstoffilter indicatie is ingeschakeld.*

#### **Koolstoffilterindicatie uitschakelen**

1. Schakel de afzuigkap uit door op de aan/uit-toets te drukken.
2. Houd de filterindicatorstoets ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat alle toetsen eenmaal oplichten.  
*De koolstoffilter indicatie is uitgeschakeld.*

## Reinigen

---



### **Belangrijk!**

Maak voor ieder onderhoud eerst de afzuigkap spanningsloos door de stekker uit het stopcontact te nemen of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel aan de binnen- als buitenzijde (tenminste met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden). Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen. Gebruik geen alcohol!

### **Belangrijk!**

Als u deze aanwijzingen met betrekking tot het reinigen van het apparaat en het reinigen of vervangen van de filters niet opvolgt, kan dit tot brand leiden. Volg deze aanwijzingen beslist op! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de kap of schade door brand die het gevolg is van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

### **Afzuigkap**

Reinig de afzuigkap met een sopje en een zachte doek. Daarna met schoon water nabehandelen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld soda. Het lakwerk van de afzuigkap blijft mooi als u zo nu en dan de lak met was inwrijft.

### **Roestvrijstalen afzuigkappen**


Behandel roestvrijstalen afzuigkappen niet met schuursponsjes of andere schuurmiddelen. Behandel na met een niet-schurend, niet-polijstend middel en poets met de nerf van het roestvrij staal mee.

### **Metalen vetfilters**

Metalen filters moeten eenmaal per maand worden gereinigd (of als de reinigingsindicatie – indien aanwezig op het model – dit aangeeft) met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine op lage temperaturen en met een kort programma. Plaats de vetfilters met de openingen naar beneden in de vaatwasmachine zodat het water eruit kan lopen. Aluminium vetfilters worden door de reinigingsmiddelen in de vaatwasser dof. Dit is normaal en beïnvloedt de werking niet.

# ONDERHOUD


## Vetfilters



### Vetfilters verwijderen

1. Schakel de motor en de verlichting uit.
2. Verwijder de vetfilters uit de afzuigkap door aan de speciale handgreep te trekken.

## Koolstoffilter



### Koolstoffilter vervangen

1. Om het koolstoffilter te vervangen moeten eerst de vetfilters verwijderd worden.
2. Plaats de nokjes van het koolstoffilter in de daarvoor bestemde opening.

### Let op!

- Gebruik een koolstoffilter wanneer de afzuigkap niet is aangesloten op een afvoerkanaal.
- Bij toepassing van een koolstoffilter ontstaat er meer geluid dan bij het gebruik van de afzuigkap met een afvoer.
- De werking van een koolstoffilter is optimaal bij een lagere motorsnelheid. Vermijd daarom de boost-functie.
- Het koolstoffilter zal na min of meer langdurig gebruik uiteindelijk verzadigd raken, afhankelijk van de manier van koken en de regelmaat waarmee het vetfilter wordt gereinigd.
- Vervang het koolstoffilter als dit door de filterindicator wordt aangegeven.
- Het koolstoffilter kan niet worden uitgewassen of hergebruikt. Verzadigd koolstof is niet milieuvriendelijk.

## Verlichting



### Let op!

De afzuigkap is voorzien van ledverlichting. Deze moet worden vervangen door een bevoegde monteur. Probeer niet zelf de ledverlichting te vervangen.

**De lamp in dit huishoudelijke apparaat is uitsluitend bedoeld voor verlichting van dit apparaat. De lamp is niet geschikt voor de verlichting van een huishoudelijke ruimte.**

### Apparaat, koolstoffilter en verpakking afvoeren

Door het product op de juiste wijze af te voeren voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid, die kunnen optreden als u dit op de verkeerde manier doet. Voor relevante informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

De verpakking van dit apparaat kan worden gerecycled. De verpakking kan gemaakt zijn van:

- karton;
- polyethyleenfolie (PE);
- CFK-vrije polystyreen (PS-hardschuim)

*U moet deze materialen op een verantwoorde manier, volgens de voorschriften van de overheid, afvoeren.*



Op het product staat het pictogram van een doorgekruiste afvalcontainer. Dit betekent dat elektrische huishoudelijke apparaten afzonderlijk moeten worden afgevoerd. Het apparaat mag dus niet aan het eind van zijn levensduur als normaal afval worden weggegooid. In plaats daarvan moet het apparaat naar een speciaal gemeentelijk centrum voor gescheiden afvalinzameling of naar de leverancier worden gebracht.

Gescheiden verwerking van huishoudelijke apparaten voorkomt negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid die anders wel zouden kunnen optreden. De gescheiden verwerking zorgt ervoor dat materialen waaruit dit toestel bestaat, kunnen worden teruggewonnen, wat een aanzienlijke besparing van energie en grondstoffen betekent.



**Let op!** Werp een gebruikt koolstoffilter niet in de afvalcontainer maar lever deze in bij de milieustraat van de gemeente.

#### **Verklaring van conformiteit**

Wij verklaren hierbij dat onze producten voldoen aan de betreffende Europese richtlijnen, normen en voorschriften, alsook aan alle vereisten in de normen waarnaar wordt verwezen.

