

Gebruiksaanwijzing Magnetron



- De menutoets indrukken (het functie-menu wordt geopend).
- Met de draaiknop 'Magnetron' instellen.
- Op de pijl > tippen. Er wordt een magnetronvermogen en een tijdsduur voorgesteld.
- Met de draaiknop het magnetronvermogen instellen.
- Met de pijl > naar de tijdsduur gaan en met de draaiknop een tijdsduur instellen.
- De magnetron starten met de toets start/stop.

U kunt het verloop van de tijdsduur aflezen.