


Gebruiksaanwijzing magnetron



Magnetron instellen

- Drukt u op de on/off toets. De magnetron is nu klaar voor gebruik.
- Drukt u op de toets voor het gewenste magnetronvermogen (Watt).

De weergave van het vermogen is verlicht en er wordt een voorgestelde tijdsduur weergegeven.

- Met de draaiknop kunt u de gewenste tijdsduur instellen.
- Drukt u nu op de starttoets.

De magnetron start. U kunt op het display het verloop van de tijdsduur aflezen.

- Als de tijdsduur is afgelopen klinkt er een signaal. De magnetronfunctie is nu beëindigd. Met de toets on/off kunt u het apparaat uitschakelen. U kunt het geluidssignaal voortijdig wissen met de toets met het klokje.
- Indien u de deur van het apparaat tussentijds opent wordt de werking onderbroken. Om de werking voort te zetten druk u na het sluiten van de deur wederom op de starttoets.